

Instruktion lägenheter

- Elcentralen är försedd med automatsäkringar och jordfelsbrytare som skyddar hela anläggningen.
- Lägenheten matas från fördelningscentraler i fastigheten. Mätning av förbrukning sker via elmätare i lägenhetscentralen.
- Vippan på apparaterna i centralen ska vara uppåt för till, nedåt för från, återställs genom att vippan vippas uppåt. Se även separat beskrivning angående jordfelsbrytare.
- IT lådan sitter under elcentral där i sitter patchpaneler och aktiv utrustning från din It-leverantör.
- I centralen sitter även utrustning för mätning av vattenförbrukning.
- Brandvarnare i lägenheten är nätansluten(230V) den är även försedd med batteri så den fungerar vid eventuellt strömavbrott.